Santos®

Мельница для льда
Модель №9
КБ: 7010500

Инструкция по эксплуатации

Мельница для льда №9
Инструкция по применению и обслуживанию

Мельница для льда №9

Неправильное использование

- Не помещайте продукты в канал и не давите на них, пока вы не включили прибор.
- Не мойте прибор в контейнере с водой или под сильным давлением.

Уничтожение

Данный прибор отмечен значком отдельного уничтожения, относящимся к отходам электрического и электронного оборудования. Он означает, что продукт должен быть уничтожен специальной службой согласно инструкции 2002/92/EC (WEEE), для того чтобы он мог быть уничтожен или переработан с минимальным влиянием на окружающую среду.
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с официальным дилером SANTOS.
Для уничтожения или переаботки продукта, свяжитесь со специализированными компаниями или официальными дилерами SANTOS/
Электрическое оборудование, уничтоженное неверным образом представляют опасность для окружающей среды.
Поврежденные части должны быть уничтожены или переработаны в соответствии с законом.

Подключение к сети

Мотор данного прибора может быть использован в трех режимах напряжения:

1. 110-120 В, 50-60 Гц, одна фаза
2. 220-240 В, 50 Гц, одна фаза
3. 220-240 В, 60 Гц, одна фаза

Внимание! Прибор должен быть подключен к стандартной розетке 2 фазы + земля.
Прибор должен быть подключен к сети переменного тока не более 16 ампер.
Прибор должен быть заземлен!

ВНИМАНИЕ

- Перед подключением, убедитесь, что напряжение в розетке соответствует допустимой норме. Характеристики прибора можно найти в инструкции и на пластинке на нижней поверхности прибора.
- Если кабель поврежден, он должен быть заменен на аналогичный, доступный только у фирмы SANTOS или ее официальных дилеров.

Использование прибора

Использование в первый раз:

Перед первым использованием тщательно вымойте ящик (1) и диск (6).

Использование (Схема 1)

1. Приготовьте кусочки льда для измельчения заранее.
2. Убедитесь, что ящик (1) находится на месте (работа прибора невозможна, если ящика нет на месте)? поместите лист нержавеющей стали в ящик.
3. Включите прибор при помощи выключателя (5).
4. Поднимите рычаг (4), поместите кусок льда в канал и плавно опускайте рычаг, не давя на него.
5. Повторите процедуру столько, сколько потребуется.
6. После окончания работы отключите прибор при помощи выключателя (5).

Примечание: при извлечении ящика (1) или поднятии горлышка (3) прибор автоматически останавливается (схема 6).

Для облегчения чистки не допускайте засыхания остатков пищи в ящике или на диске.

Замена диска:
Вытяните фиксирующий штырек из горлышка (15) и поднимите горлышко вместе с рычагом, чтобы получить доступ к диску (6) (Схема 2).

Разборка: (Схема 3)
Зафиксируйте диск (6) и отсоедините болт (7) по стрелке (по часовой стрелке) плоскогубцами или специальным ключом Santos (с прибором не поставляется).

Сборка: (Схема 4)
- Убедитесь, что муфта (8) и ключ (9) находятся на оси мотора.
- Убедитесь, что крепление (14) находится на диске (6) со стороны муфты.
- Закрепите диск на оси мотора так, чтобы ключ совпал с углублениями.
- Зафиксируйте диск (6) и затяните болт (7) по стрелке (против часовой стрелки).

Настройка мельницы для льда: (Схема 5)
Существует возможность настройки положения ножа в мельнице путем ослабления двух болтов (10), Фиксирующих нож (11) на основании (12), и перемещения его для изменения высоты проникновения ножа в лед.
Затяните болты (10) по окончании настройки.

Безопасный доступ к прибору: (Схема 6)
Прибор может начать работу только если рычаг (4) не отстает от горлышка для продуктов (3) более, чем на 2 см и если ящик для продукта (1) правильно расположен в направляющих (2).

Изъятие ящика приводит к остановке прибора. Повторное включение требует отдельного включения при помощи выключателя (5). (Положение 1)

Прекращение электроснабжения автоматически переводит выключатель (6) в положение ВЫКЛ.

Поднятие рычага для добавления продукта останавливает мотор, не вызывая при этом полной остановки прибора. Опускание рычага (4) приводит к возобновлению работы мотора.

Предотвращение перегрузки мотора:

При блокировке мотора (слишком твердое тело или слишком сильное давление), выключатель (5) автоматически переходит в положение ВЫКЛ. Для повторного запуска переведите выключатель (5) в положение ВКЛ.

Если проблема сохраняется, отключите прибор от сети и свяжитесь с ремонтной мастерской или с официальным дилером SANTOS.

Уход

Перед любыми действиями над прибором, выньте кабель из розетки, и разрядите конденсатор.

Разрядка конденсатора
Используйте отвертку с изолированной ручкой и коснитесь ею двух контактов конденсатора (13). Появление электрической дуги означает, что конденсатор разряжен.

Запасные части
Данный прибор не требует особого ухода, так как его детали смазаны на все время работы прибора.
Если требуется замена деталей прибора, например деталей мотора и т.д. обратитесь к списку деталей, предоставленному в конце инструкции.
При заказе запасных частей называйте:

- **Тип прибора**
- **Серийный номер**
- **Электрические характеристики**

Указанные на пластинке на нижней стороне прибора

Собранный диск (6) может считаться одной запасной частью.
Для лучшей работы прибора необходимо проверять состояние крепления (14), и особенно отслеживать его отставание от диска.

Чистка:
Запрещается мыть прибор в контейнере с водой или под большим давлением!

1. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ и отключите шнур из розетки.
2. Поднимите горлышко (3) и снимите диск (6)
3. Вымойте диск и ящик обычным моющим средством, промойте, высушите и соберите прибор.
4. Основной блок очищайте при помощи губки и высушите. Время от времени полируйте его неабразивным средством для чистки стекла или метала.

Устранение неполадок

Точно определите характер неисправности.

Прибор не включается: (Схема 6)

- Проверьте розетку, состояние кабеля и вилки.
- Проверьте положение ящика (1) в направляющих (2) и положение рычага (4) (не более 2 см от горлышка (3))

Аппарат останавливается от перегрузки:

См. раздел «предотвращение перегрузки»

Технические характеристики*

Основные		
Напряжение, В	220-240	110-120
Частота, Гц	50/60	50/60
Конденсатор µF	150µF – 160 В	250µF – 160 В
Начальное соотношение (по градации SANTOS)	02409 или 09409	02409B или 09409B
Мотор		
Мощзность. Вт	600	650
Сила тока, А	3,5	4,5
Скорость, обор/сек	1500/1800	1500/1800
Шум**. Дб	71	71
Размеры и вес		
Высота, мм	350	
Ширина, мм	250	
Длина, мм	420	
Вес нетто, кг	14,5	
Вес брутто, кг	15,5	
Объем ящика, Л	1	

*Данные характеристики являются общими. Точные данные находятся на пластинке на нижней поверхности прибора.
** Шум измерен при стандартной работе прибора в течение 1 минуты на уровне оси прибора, согласно стандарту EN 31201.

К электрическим схемам:
Noir – черный
Jaune- желтый
Blanc – белый
Gris – серый
Marche/arret – ВКЛ/ВЫКЛ
Bleu – синий
Marron – коричневый
Vert/Jaune – зеленый/желтый
Rouge – красный
Orange – оранжевый
Condensateur – конденсатор
Protecteur thermique – термо-реле
Relais de demurrage – стартовое реле
Micro-interrupteur – микро-кнопка

К «Таблице составных частей»
1. Ящик для продукта.
2. Направляющие для ящика.
3. Горлышко для подачи продукта.

4. Рычаг.
5. Выключатель.
6. Собранный диск.
7. Крепежный болт диска.
8. Муфта.
9. Ключ.
10. Крепежный болт для ножа мельницы для льда.
11. Нож для измельчения льда.
12. Крепления для ножа для льда.
13. Конденсатор.
14. Крепление.
15. Крепежный штырь для горлышка.