Инструкция по использованию

Аппарата «Кофе по-восточному»

АК/8-2

Арт. КБ 7020134

Инструкция по использованию

О Вашем аппарате «Кофе по-восточному»…

Традиционный кофе-аппарат, который Вы приобрели, является результатом долгих исследований и данью уважения традиций приготовления кофе по-арабски.

При использовании кофе-аппарата JOHNY вы сможете приготовить великолепный ароматный и вкусный кофе.

Перед началом работы ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией.

Выбирая правильное место для установки…

Подключите кофе-аппарат к блоку питания, избегая использования удлинителей. Убедитесь, что поверхность вокруг устройства сухая и чистая.

Использование…

Ваш кофе-аппарат, как и другое подобное оборудование, должен управляться взрослыми людьми, знакомыми с процессом работы.

После установки устройства откройте пластиковый мешок с песком. Засыпьте его на нагревательную поверхность и равномерно распределите.

Выньте дренажную чашу с решеткой из пластиковой упаковки и установите на специальной опоре на передней (низкой) части аппарата.

При подсоединении аппарата к сети убедитесь в наличии заземления. **ВНИМАНИЕ**! Не используйте удлинители и переходники.

Чтобы включить аппарат, поверните выключатель (термостат) в положение 300 (300°C). При включении загорится лампочка-индикатор. Индикатор будет гореть до тех пор, пока аппарат не разогреет песок до необходимой температуры, а затем погаснет.

Рекомендуемая температура для быстрого приготовления кофе – 300 ° (термостат в положении 300).

Обратите внимание, что при первом использовании в начале рабочего цикла Вам необходимо будет подождать около 20 минут, чтобы аппарат разогрелся до нужной температуры.

ВНИМАНИЕ: аппарат автоматический. Термостат поддерживает температуру на выбранном Вами уровне, экономя таким образом энергию.

Наполните турку, которая идет в комплекте, необходимыми ингредиентами (вода, молотый кофе, сахар) и поместите глубоко в песок. Убедитесь, что дно турки соприкасается с

нагревательной поверхностью аппарата. Передвигайте турку в песке кругообразными движениями, следя за тем, чтобы ее дно всегда находилось в контакте с нагревательной поверхностью.

Если Вам нужно приготовить кофе быстрее, Вы можете использовать теплую воду из контейнера в верхней части аппарата. Следуйте следующим инструкциям:

Отодвиньте крышку вверх. Наполните резервуар водой (5 л) , а затем закройте крышку, слегка надавив на нее. Нажмите красную кнопку с изображением крана, чтобы включить нагрев воды. Когда вода нагреется, поднесите турку к крану и откройте кран, повернув его на 90° по часовой стрелке. Чтобы закрыть кран, верните его в исходное положение.

Внимание: Когда контейнер в верхней части аппарата пуст, не рекомендуется включать нагрев воды (красная кнопка).

Заметьте, что вода в верхнем контейнере нагревается только до теплого состояния (35-40°C). Это делается для того, чтобы не повлиять на качество сваренного кофе.

В конце рабочего дня не забывайте выключить кофе-аппарат, переведя термостат в положение «0». Также рекомендуется отсоединять аппарат от сети.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: песок остается горячим много часов после выключения аппарата.

Никогда не работайте с кофе-аппаратом, если у Вас мокрые руки!

Устройство снабжено предохранительным термостатом в качестве средства защиты от перегрева. В случае, если термостат выйдет из строя при температуре 370°C, предохранительный термостат прервет операцию. Восстановление работы аппарата должно проводиться опытным специалистом.

Несколько правил гигиены…

При производстве аппарата «Кофе по-восточному» мы руководствуемся Европейскими Стандартами гигиены. Все материалы, используемые при производстве, могут быть впоследствии переработаны.

Однако помните о некоторых простых гигиенических правилах. Для чистки аппарата используйте влажную ткань или спонж. Не забудьте предварительно отсоединить аппарат от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИНИТЬ АППАРАТ СВОИМИ СИЛАМИ. СВЯЖИТЕСЬ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ. НИКОГДА НЕ ПРОВОДИТЕ ЗАМЕНУ ШНУРА.

Технические характеристики					
Модель	Напряжение	Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Размеры (мм)
АК/8-2	230V/50Hz	1700W	12,43 кг	13,89 кг	345x420x855